



MAXIMA

VEGETABLE CUTTER VC450



USER MANUAL

GEBRUIKERSHANDLEIDING



**BEFORE USING THIS PRODUCT YOU SHOULD READ THIS USER MANUAL PROPERLY
VOOR GEBRUIK DIEN U DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING UITVOERIG TE LEZEN**



Nederlands

Introductie

Bedankt voor het aanschaffen van dit Maxima product. Deze instructies dienen volledig gelezen te worden voordat u dit product gaat installeren of gebruiken. Op deze manier kunt u optimaal van dit product gebruik maken.

Uw nieuwe Maxima product is geproduceerd met geavanceerde productietechnieken. Elk product wordt voor verzending geïnspecteerd en getest om veiligheid en betrouwbaarheid te kunnen waarborgen. Alle parameters voldoen volgens de nationale standaarden.

De Maxima groentesnijmachine kunt u gebruiken voor het snijden van verschillende groenten. Deze machines zijn zeer breed toepasbaar. Snijdinstellingen kunnen worden aangepast naar uw wensen door de verschillende schijven te gebruiken. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld een grof of fijn resultaat creëren.

Bij Maxima zijn wij erg trots op onze producten en zijn volledig geïmmiteerd om u van de beste producten en service te voorzien. Uw tevredenheid is onze nummer 1 prioriteit.

Wij weten dat u met plezier dit product zal gaan gebruiken en bedanken u voor uw keuze. Wij hopen dat u Maxima in gedachten houdt bij toekomstige aanschaf van apparatuur.

Veiligheidsvoorschriften

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd ontworpen. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bediening en verkeerd gebruik.
- Onjuiste bediening en verkeerd gebruik van het apparaat kan ernstige schade aan het apparaat en verwonding van personen tot gevolg hebben.
- Zorg dat het apparaat en de stekker niet met water of een andere vloeistof in aanraking komen.
- Mocht het apparaat onverhoopt in het water vallen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door een erkend vakman. **Het niet navolgen van dit advies kan levensgevaar opleveren.**
- Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
- Plaats het apparaat nooit op de zijkant of ondersteboven, ook niet met eventueel transport. Kantel het apparaat niet onder een hoek die groter is dan 45°.
- Raak de stekker niet met natte of vochtige handen aan.
- Controleer stekker en snoer regelmatig op eventuele beschadiging. Indien stekker of snoer beschadigd is, laat de reparatie bij een erkend bedrijf uitvoeren.
- Gebruik het apparaat niet nadat het is gevallen of op andere wijze beschadigd is. Laat het bij een erkend reparatiebedrijf controleren en zo nodig repareren.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. **Dit kan levensgevaar opleveren.**



- Zorg dat het snoer niet met scherpe of hete voorwerpen in aanraking komt en houdt het uit de buurt van open vuur. Als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken, pak dan altijd de stekker zelf beet en trek nooit aan het snoer.
- **LET OP!** Gebruik geen verlengsnoer, maar sluit het apparaat rechtstreeks op het stopcontact aan
- Dit apparaat is bedoeld voor het snijden van groenten.
- Houdt het apparaat tijdens gebruik steeds in de gaten.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat nooit buitenhuis.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en telkens voordat het wordt schoongemaakt.
- De elektrische aansluitingen moeten voldoen aan de hiervoor bestemde richtlijnen.
- **Gevaar!** Zo lang de stekker in het stopcontact zit, staat het apparaat onder netspanning.
- Schakel het apparaat uit en wacht totdat de motor stopt met draaien, voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Draag het apparaat nooit aan het snoer. Zorg dat u de behuizing met twee handen vasthoudt wanneer u het apparaat draagt.
- Voorkom overbelasting en gebruik niet teveel kracht met de stamper wanneer u hiermee het voedsel naar beneden drukt.

Vorbereiding voor eerste ingebruikname

- Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Neem in geval van beschadiging onmiddellijk contact op met uw leverancier en gebruik het apparaat **NIET**.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- **LET OP!** Verschillende onderdelen zijn zeer scherp en kunnen bij onjuist gebruik verwondingen veroorzaken.
- Plaats het apparaat in het midden van een vlakke, stabiele ondergrond, denk aan een keukenblad, zodat het apparaat niet kan schuiven of kantelen.
- Plaats het apparaat niet direct naast bronnen die warmte uitstralen (bijvoorbeeld oven, verwarming).
- Plaats het apparaat zo, dat de stekker te allen tijde vrij en bereikbaar is. Laat het snoer niet over de rand van het keukenblad hangen.
- Rol het elektrische snoer volledig uit en steek de stekker in het stopcontact.
- Maak voor het eerste gebruik de accessoires en het apparaat van binnen en buiten schoon met lauw water en een zacht doekje.



- Open het apparaat, door bovenstaande beveiligingsknop, deze zit rechts op het apparaat, los te draaien. Wanneer deze los is gedraaid is het mogelijk het apparaat te openen.
- **LET OP!** Open het apparaat volledig, zodat deze niet dicht kan slaan tijdens montage van de schijven.



- Monteer nu, volgens bovenstaand plaatje, de uitwerpschijf en daarop de gewenste snijschijf. Draai beide schijven stevig aan.
- Sluit nu het apparaat en draai de beveiligingsknop stevig vast.
- Stop de kunststof stamper in de rechter schacht.
- Volg de stappen die aangegeven worden in het volgende hoofdstuk 'Bediening'.
- **LET OP!** Wanneer het apparaat overhitting vertoont, schakel dan het apparaat uit en laat deze afkoelen, voordat u hem weer in werking stelt.

Bediening

- Steek de stekker in een geaard stopcontact.
- Controleer of de groentesnijmachine correct in elkaar is gezet. Wanneer dit niet het geval is kan het gewenste resultaat niet worden gegarandeerd en kan het voedsel vast komen te zitten of verkeerd gesneden worden.



- Controleer of de groenten ontdooit zijn en snij eventueel te grote ingrediënten in kleinere stukken, zodat ze makkelijk in de schacht passen.
- Gebruik de 'aan/uit' schakelaar aan de zijkant van het apparaat om het apparaat in werking te stellen.
- **LET OP!** Het apparaat moet altijd in werking gesteld zijn, voordat er voedsel ingeduwd kan worden.
- Gebruik de hendel of de stamper om het voedsel rustig in de groentesnijder te duwen.
- **LET OP!** Hard duwen kan het apparaat beschadigen.
- **LET OP!** Nooit voedsel met de hand in het apparaat duwen.
- Indien het voedsel vast zit, eerst het apparaat uitschakelen, wachten totdat de motor gestopt is met draaien en de stekker uit het stopcontact halen. Daarna kunt u de onderdelen in omgekeerde volgorde van het apparaat halen en het voedsel verwijderen.
- **LET OP!** Gebruik van andere voorwerpen, als een lepel of spatel, kan het apparaat beschadigen.
- Als het apparaat niet in gebruik is, schakelt u het apparaat uit door de 'aan/uit' knop aan de zijkant om te schakelen.
- Wanneer u klaar bent met het gebruik van het apparaat, maak dan het apparaat schoon volgens de richtlijnen in hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud'.
- Indien u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de stekker uit het stopcontact.

Reiniging en onderhoud

- **LET OP!** Voordat u het apparaat gaat reinigen, dan wel ter reparatie stelt, altijd eerst de stekker uit het stopcontact.
- Regelmatig dient gecontroleerd te worden of de voedingkabel niet is beschadigd, wanneer deze beschadigd is, is het niet toegestaan het apparaat te gebruiken. De kabel dient vervangen te worden door de leverancier of een gekwalificeerde elektricien.
- Eventueel ander onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd met gebruikmaking van originele onderdelen en accessoires.
- **LET OP!** Probeer nooit zelf het apparaat te repareren.
- **LET OP!** Nooit het apparaat, dan wel de stekker, in water of een andere vloeistof onderdompelen.



- Voor het schoonmaken van het apparaat kan de bovenklep gedemonteerd worden volgens bovenstaand plaatje. Door beide hendels los te schroeven en naar buiten te trekken zal de bovenklep te verwijderen zijn.
- De buitenkant van het apparaat maakt u schoon met een zacht, vochtig doekje (water met mild reinigingsmiddel). Droog het apparaat na het schoonmaken.
- **LET OP!** Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik ook geen benzine houdende producten of oplosmiddelen. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
- De losse onderdelen kunnen in warm water met sop schoon worden gemaakt. Stop de onderdelen niet in de vaatwasser, aangezien de gebruikte reinigingsmiddelen te agressief kunnen zijn.
- Droog na het wassen de onderdelen goed droog en wrijf de snijschijven in met plantaardige olie.

Specificaties

- Aluminium behuizing
- 1 snelheid van 270 RPM
- Verschillende doorvoeren
- Met veiligheidsschakelaar
- Veel snijmogelijkheden
- Standaard inclusief 5 snijschijven
- Capaciteit 50 - 450 Kg per uur
- Gewicht: 32 Kg
- Afmetingen: H400xB290x 540 mm
- 230V/50Hz/1Phase 550 Watt

Opslag

- Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste manier is schoongemaakt voordat u het opslaat.
- Rol het snoer op en stop het netjes weg.
- Berg het apparaat op in een droge en koele plaats.



Garantie

Hartelijk bedankt dat u onze producten gebruikt. Ons bedrijf hanteert bepalingen zoals beschreven in onze "Algemene Voorwaarden", en geven u ondersteuning wanneer u een factuur kunt overleggen.

Wij verlenen 12 maanden garantie na aankoopdatum. In de garantieperiode is ons bedrijf verantwoordelijk voor onderdelen onder garantie in geval van materiaalfouten, fabricagefouten of kwaliteitsproblemen. Alleen bij correct gebruik en originele onderdelen.

De volgende zaken vallen niet onder de garantie:

1. Schade als gevolg van transport, installatie of verkeerde aansluitingen.
2. Component schade veroorzaakt door verkeerde elektrische- of water aansluiting.
3. Schade als gevolg van demontage of aanpassingen aan de originele apparaat, zonder toestemming.
4. Schade als gevolg van verkeerd gebruik, slechte reiniging of ondeskundig onderhoud.
5. Schade als gevolg van brand, instorting, blikseminslag, wateroverlast, spanningspieken, ongedierte en andere vergelijkbare gebeurtenissen.
6. Het niet lezen of volgen van de gebruikershandleiding.
7. Verbruiksonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen.
8. Aangepaste factuur of geen factuur.

Afdanken

- Aan het einde van de levensduur, het apparaat afdanken volgens de op dat moment geldende voorschriften en richtlijnen.



English

Introduction

Thank you for purchasing this Maxima product. In order to obtain the maximum benefit and use of this product, please read these instructions completely before attempting to install or use this product.

Your new Maxima product is manufactured with advanced production techniques. Every product is inspected before shipment and tested to ensure operator safety and product quality. All parameters have reached or exceeded the national standard.

The Maxima vegetable cutting machine can be used to cut different vegetables. The machines are safe, stable and easy-to-use. You can use different cutting blades to meet different and satisfying results. All parts in contact with food are made of food grade materials.

At Maxima we are very proud of our products and are completely committed to providing you with the best products and service possible. Your satisfaction is our number one priority.

We know you will enjoy using this product and Thank You for choosing our product. We hope you consider Maxima for your future equipment purchases.

Safety regulations

- Incorrect operation and improper use of the appliance can seriously damage the appliance and injure users.
- The appliance may only be used for the purpose for which it was intended and designed. The manufacturer is not liable for any damage caused by incorrect operation and improper use.
- This appliance may only be used for the processing of vegetables.
- Keep the appliance and electrical plug away from water and any other liquids. In the unlikely event that the appliance should fall into water, immediately pull the plug out of the socket and have the appliance checked by a certified technician. **Not following these instructions could give rise to life-threatening situations.**
- Never try to open the casing of the appliance yourself.
- Do not insert any objects in the casing of the appliance.
- Do not place the appliance on its side or upside down, also not while the appliance is being transported. Do not turn the appliance in an angle of more than 45°.
- Do not touch the plug with wet or damp hands.
- Regularly check the plug and cord for any damage. When the plug or cord is damaged, you should have it repaired by a certified repair company.
- Do not use the appliance after it has fallen or is damaged in any other way. Have it checked and repaired by a certified repair company.
- Do not try to repair the appliance yourself. **This could give rise to life-threatening situations.**

- Make sure the cord does not come in contact with sharp or hot objects and keep it away from open fire. To pull the plug out of the socket, always pull on the plug and not on the cord.
- Make sure that no one can accidentally pull the cord loose or trip over the cord.
- Always keep an eye on the appliance when in use.
- Never let children use appliances without supervision.
- Always pull the plug out of the socket when the appliance is not being used and always before cleaning.
- **ATTENTION!** As long as the plug is in the socket the appliance is connected to the power source.
- Turn off the appliance and wait until the motor has stopped working, before pulling the plug out of the socket.
- Never carry the appliance by the cord. Make sure you carry the appliance with both hands by its casing.
- Avoid overloading and do not use too much strength while you push down the food into the appliance with the food pusher.
- Do not use any extra devices that are not supplied along with the appliance.
- The electrical installation must satisfy the applicable national and local regulations.

Preparations before using for the first time

- Check to make sure the appliance is undamaged. In case of any damage, contact your supplier immediately and do **NOT** use the appliance.
- Remove all the packing material.
- **ATTENTION!** Different parts can be sharp and can cause wounds when not used with care.
- Place the appliance in the middle of a steady place and level the appliance.
- Make sure the appliance is not placed next to any sources that radiate heat (for example a heater, stove or oven).
- Make sure the appliance is placed 10 cm from every other object or walls.
- Position the appliance in such a way that the plug is accessible at all times.
- Clean the accessories and the appliance with luke-warm water and a soft cloth.



- Open the appliance, by using the above security button, which is placed on the right side of the appliance.
- **ATTENTION!** Open the appliance completely to make certain it will not slam while assembling the cutting blades.



- Place the cutting blade and the ejector disk as seen in the above picture. Tighten both disks firmly
- Close the appliance and make certain that the safety button is tightened firmly.
- Put the plastic food-stick in the right shaft.
- Follow the steps in chapter 'Operation'.
- **ATTENTION!** When the appliance exhibits overheating, turn off the appliance and let it cool down, before you restart it.

Operation

- Control whether the appliance has been assembled in the correct way.
- Control the vegetables and make sure they are defrozen and cut big ingredients into smaller pieces, so they will fit into the shaft easily.
- Plug the appliance into the main socket.

- Use the 'On /Off' button, which is located on the side of the appliance, to start the appliance.
- **ATTENTION!** Do not put food into the appliance, when the appliance is turned off.
- Use the food pusher to calmly push the food into the appliance.
- **ATTENTION!** Pushing hard may cause damage to the appliance.
- **ATTENTION!** Never push food into the appliance by hands.
- When food got stuck into the appliance, turn off the appliance, wait until the motor has stopped working and remove the plug from the main socket. Thereafter you can remove the pieces in reversed order and remove food.
- **ATTENTION!** Do not use other objects, like a spoon or spatula; they can cause damage to the appliance.
- When the appliance will not be used for a longer period, please remove the plug from the main socket.
- When you are finished with the appliance, make sure it is cleaned according to the steps in chapter 'Cleaning and maintenance'.

Cleaning and maintenance

- Always remove the plug from the socket before any cleaning or maintenance is being done to the appliance.
- **ATTENTION!** Do not use any aggressive detergents or scourers, which may cause scratches. Do not use gasoline containing or solvents while cleaning. Make sure no water enters the appliance.
- **ATTENTION!** Never immerse the appliance in water or any other liquid!



- To clean the top cover of the appliance it can be removed as shown in above picture. By loosening the handles, through pulling them out, the top cover can be removed.
- The appliance can be cleaned with a damp cloth (water with mild detergent). Dry the appliance totally by making use of a dry towel.
- The parts of the appliance can be cleaned in warm water and soap. Do not put the parts in the dishwasher; these detergents might be too aggressive.

- Dry the accessories totally by making use of a dry towel and coat the accessories with salad oil.

Specifications

- Aluminium housing
- 1 speed of 270 RPM
- With security button
- Different cutting possibilities
- Standard including 5 cutting blades
- Capacity 50 – 450 Kg per hour
- Weight: 32 Kg
- Dimensions: H400xW290xD540 mm
- 230V/50Hz/1Phase 550 Watt

Storage

- Make sure the appliance is cleaned the right way before it is being stored.
- Coil the power cord and put it away.
- Store in a cool and dry place.

Guarantee

Thank you for using our products, our company will follow related provisions from our "Algemene Voorwaarden", and provide you services when you can show us the invoice.

We provide 12-month warranty from the date of purchase (invoice date). In the warranty period, our company is responsible for free parts if there is a device fault or quality problem of spare parts under correct operation.

The following does not belong to free services:

1. Damages result from transportation, installation, improper connections.
2. Component damages caused by failing to provide power and voltage as required in technical data.
3. Damages caused by disassembling products, adjust or change the mechanical and electrical structures without permission.
4. Damages caused by improper operation, cleaning and maintenance.
5. Non-man-made damage, such as damages from abnormal voltage, fire, building collapse, lightning, floods and other natural disasters, and damages from rats and other pests.
6. Failure in following the manual when operating.
7. Wearable and expendable parts.
8. Altered invoice or without invoice.

Discarding

- When discarding the appliance at the end of its useful life, please observe the regulations and guidelines in force at that time.