



# MAXIMA

## COMPACT PIZZA OVEN



### USER MANUAL

### GEBRUIKSHANDLEIDING

BEFORE USING THIS PRODUCT YOU SHOULD READ THIS USER MANUAL PROPERLY

ALVORENS U DIT PRODUCT IN GEBRUIK GAAT NEMEN DIEN U EERST AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING  
DOOR TE LEZEN





## ENGLISH

### Introduction

Thank you for purchasing this Maxima product. To ensure optimal and safe use, please read these instructions completely before attempting to install or use this product

All Maxima products are manufactured with great care and are CE certified. As a result, our products meet the legal requirements within the European Union with regard to safety, health and the environment. In addition, our products are tested and inspected prior to shipment to ensure product quality and safety.

The Maxima Compact Pizza Oven is a professional grade oven and ideally suited for baking Pizza's and other foods. The oven is easy to place and move around due to its compact dimensions, making it perfect for small kitchens or semi-commercial use. The cooking chamber is fitted with a firebrick base to ensure crisp and even cooking.

At Maxima we are very proud of our products and are completely committed to providing you with the best products and service possible. Your satisfaction is our number one priority.

We trust you will enjoy using this product and Thank You for choosing Maxima Kitchen Equipment as your supplier. We hope you will consider Maxima for your future purchases.

## NEDERLANDS

### Introductie

Bedankt voor het aanschaffen van dit Maxima product. Deze instructies dienen volledig gelezen te worden voordat u dit product gaat installeren of gebruiken. Op deze manier kunt u optimaal en veilig van dit product gebruik maken.

Alle Maxima producten worden met grote zorgvuldigheid gefabriceerd en zijn CE gecertificeerd. Onze producten voldoen hierdoor, onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, aan de wettelijke eisen binnen de Europese Unie. Daarnaast worden onze producten voor verzending getest en geïnspecteerd om productkwaliteit en -veiligheid te kunnen waarborgen.

De Maxima Compacte Pizza Oven is een professionele oven en bij uitstek geschikt voor het bakken van pizza's en andere voedingsmiddelen. De oven is eenvoudig te plaatsen en te verplaatsen dankzij de compacte afmetingen, waardoor deze perfect is voor kleine keukens of semi-commercieel gebruik. Om een knapperig en gelijkmatige bereiding te garanderen is de kookkamer uitgerust met een vuurvaste stenen bodem.

Bij Maxima zijn wij erg trots op onze producten en zijn volledig geïnteresseerd om u van de beste producten en service te voorzien. Uw tevredenheid is onze eerste prioriteit.

We vertrouwen erop dat u dit product met plezier zult gebruiken en bedanken u voor uw keuze in Maxima Kitchen Equipment als uw leverancier. We hopen dat u Maxima zult overwegen voor uw toekomstige aankopen.



ENGLISH

## Specifications

Name	Maxima Compact Pizza Oven	
Model	1x40	2x40
Product Code	09362150	09362155
Power	2000 W	3000 W
Electrical Input	220 - 240 V / 50 Hz / 1 Phase	
Dimensions (LxWxH)	580 x 580 x 270 mm	580 x 580 x 450 mm
Weight	17 kg	25.5 kg
Cooking Chambers	1	2
Chamber Size (LxWxH)	410 x 410 x 110 mm	
Temperature Range	50 - 350 °C	
Features	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Separate temperature control for each level.</li><li>▪ Firebrick base.</li><li>▪ Viewing window.</li><li>▪ Interior light.</li></ul>	

## General Safety Regulations

This machine may only be used for the purpose for which it was designed and intended. The manufacturer and supplier are not liable for any damage caused by incorrect operation and improper use.

- This is a commercial product and must only be used by a trained professional who has read and fully understands this manual. It must not be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.
- The device is to be used indoors only.
- **WARNING!** Keep the machine and electrical plug away from water and other liquids. If either is exposed to a liquid, immediately disconnect the power supply and have the machine checked by a certified technician. Not following these instructions may cause electric shock, or even death.
- Do not use the machine after it has fallen or is damaged in any other way. Have it checked and repaired by a certified technician.
- Do not move the appliance while operational.
- Never try to move or carry the machine by the power cord.
- Do not place or move the machine on its side, upside-down or tilted (more than 45°).



- **ATTENTION!** Do not try to repair the machine yourself unless instructed. This may void warranty or cause hazardous situations.
- Do not try to open the casing of the machine unless instructed.
- Do not insert any objects in the casing or openings of the machine.
- Do not use any extra devices or accessories that are not supplied along with the machine.
- Never put your hands or other body parts near the moving parts of the machine while operational.
- Always keep an eye on the machine when in use.
- Keep all packaging away from children.
- Dispose of packaging in accordance with local, state and national regulations.
- Avoid overloading the machine.
- The electrical installation must satisfy the applicable local, state and national regulations.
- Switch off the machine before pulling the power plug out of the socket.
- Always disconnect the power supply when the machine is not in use. To pull the plug out of the socket, always pull on the plug and not on the cable.
- Do not touch the power plug with wet or damp hands.
- Keep the power cable away from operating range and do not cover the cable.
- Make sure the power cable does not come in contact with sharp or hot objects and keep away from open fire.
- **ATTENTION!** As long as the power plug is in the electrical socket the machine is connected to the electric grid.

#### **Product Specific Safety Regulations**

- This machine may only be used for its intended purpose: **Cooking food.**
- Keep machine away from flammable materials, liquids and gasses.
- **WARNING!** High temperatures. Handle with care or risk serious injury.
- This machine must be grounded before use



## First Time Use

- Unpack and inspect your machine immediately after receipt. If there are any latent defects or damage to the machine then immediately contact your supplier. Save all packaging materials in case the machine needs to be returned or inspected by the freight carrier.
- Remove any protective film from all surfaces (if applicable).
- Read this instruction manual completely before attempting to install and operate this product. When in doubt, contact your supplier.
- If your machine is supplied with a factory fitted molded plug then you may plug the unit into a standard electrical outlet. Make sure that the voltage of the machine and the wall outlet are compatible. If your machine is not supplied with a factory fitted molded plug then a qualified electrical engineer must be contracted to wire the unit to the power supply.
- Before using the appliance for the first time, it is recommended to clean the appliance (see chapter "*Cleaning and Maintenance*").

## Installation

1. The machine must be positioned on a flat and stable surface.
2. Choose a surface where the machine is not exposed to direct sunlight, or close to a direct source of heat such as a cooker, oven or radiator.
3. When positioning the appliance, maintain a distance of at least 10cm (4 inches) between the appliance and walls or other objects for ventilation and ease of use.
4. Position the machine in such a way that the plug is accessible at all times.
5. Assemble any required parts (if applicable).
6. Connect the earth bolt, at the rear of the machine, to the earth leakage circuit breaker. Ask your supplier or a qualified electrician for advice if necessary.
7. Plug the power plug into the main socket.



## Operation

- Activate the appliance using the “ON/OFF” switch located at the front. If you want to use the timer, simply select the desired time. The machine will then start and stop automatically (the timer function only works if the general “ON/OFF” switch is deactivated).
- Select the desired temperature using the thermostat. The 1x40 model is fitted with two thermostats (top and bottom). The 2x40 model is fitted with three thermostats (top, middle and bottom).
- When the selected temperature has been reached the indicator will illuminate. Open the door, place your product in the middle of the chamber and close the door. Remove product when it is cooked as desired.
- When not in use, switch off the machine.
- Clean the appliance after use (see chapter “*Cleaning and Maintenance*”).
- If the appliance will not be used for a longer period, please remove the plug from the main socket

## Troubleshooting

The follow overview will help you understand possible problems. However, only qualified technicians should attempt to open or repair the machine. Contact your supplier when in doubt.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
The appliance does not work.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ The appliance is switched off.</li><li>▪ The power supply is interrupted.</li><li>▪ The voltage is not correct.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Activate the appliance.</li><li>➤ Check the power supply, plug in power cable.</li><li>➤ Use a compatible power source.</li></ul>
The appliance is switched on (indicator is illuminated) but does not get warm.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Defective thermostat.</li><li>▪ Defective heating element.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Replace part.</li><li>➤ Replace part.</li></ul>
The appliance is switched on but the indicator is not illuminated.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Defective indicator light.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Replace part.</li></ul>
The temperature cannot be set / adjusted.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Defective thermostat.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Replace part.</li></ul>



## Cleaning and Maintenance

- Maintenance and repairs should only be done by a certified technician.
- Regularly check and clean the appliance, its parts and accessories (if applicable).
- Regularly check the power plug and power cable for damage. If either is damaged do not use the appliance. Instead, have it repaired by a certified electrical engineer.
- Always switch off and disconnect the power supply before cleaning or maintenance.
- Let the appliance cool down before cleaning or maintenance.
- **ATTENTION!** Never use aggressive cleaning agents or abrasives. Do not use solvents or petrol based cleaning agents. Some cleaning agents may leave harmful residues or cause damage to the machine. Use a food safe detergent instead.
- **ATTENTION!** Do not use any scourer and sharp or pointed objects during cleaning, this may cause damage to the machine.
- **ATTENTION!** Never hose down the machine or immerse it in water or any other liquid. Do not use a steamer to clean the appliance.
- **ATTENTION!** Never let the power cable or power plug get wet or damp.
- Clean the interior and exterior using a brush or damp cloth. Always dry the appliance, parts and accessories after cleaning using a soft cloth.

## Storage

- Make sure the appliance is cleaned properly before storage.
- Coil up the power cable and put it away.
- Store in a cool and dry place.

## Discarding

- When discarding the appliance, do so in compliance with local, state and national regulations.



## Guarantee

Thank you for using our products, our company will follow related provisions from our "Algemene Voorwaarden", and provide you services when you can show us the invoice.

We provide 12-month warranty from the date of purchase (invoice date). In the warranty period, our company is responsible for free parts if there is a device fault or quality problem of spare parts under correct operation.

The following is not included in the free service:

1. Damages result from transportation, installation, improper connections.
2. Component damages caused by failing to provide power and voltage as required in technical data.
3. Damages caused by disassembling products, adjust or change the mechanical and electrical structures without permission.
4. Damage caused by improper operation, cleaning and maintenance.
5. Non-man-made damage, such as damages from abnormal voltage, fire, building collapse, lightning, floods and other natural disasters, and damages from rats and other pests.
6. Failure in following the manual when operating.
7. Wearable and expendable parts.
8. Altered invoice or without invoice.

In line with our policy of continuous development, we reserve the right to alter the product, the packaging or the documentation without prior notice.





NEDERLANDS

## Specificaties

<b>Naam</b>	<b>Maxima Compacte Pizza Oven</b>	
<b>Model</b>	1x40	2x40
<b>Product Code</b>	09362150	09362155
<b>Vermogen</b>	2000 W	3000 W
<b>Stroom Input</b>	220 - 240 V / 50 Hz / 1 Phase	
<b>Afmetingen (LxBxH)</b>	580 x 580 x 270 mm	580 x 580 x 450 mm
<b>Gewicht</b>	17 kg	25.5 kg
<b>Kookkamers</b>	1	2
<b>Binnenafmetingen (LxBxH)</b>	410 x 410 x 110 mm	
<b>Temperatuur Bereik</b>	50 - 350 °C	
<b>Kenmerken</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Afzonderlijke temperatuurregeling per niveau.</li><li>▪ Vuurvaste stenen bodemplaat.</li><li>▪ Kijkvenster.</li><li>▪ Binnenverlichting.</li></ul>	

## Algemene veiligheidsvoorschriften

Deze machine mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is ontworpen en bedoeld. De fabrikant en leverancier zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bediening en oneigenlijk gebruik.

- Dit is een commercieel product en mag alleen worden gebruikt door een getrainde professional, die deze handleiding heeft gelezen en volledig begrijpt. Het mag niet worden gebruikt door kinderen, of personen met een verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen.
- Het apparaat dient alleen binnenshuis te worden gebruikt.
- **WAARSCHUWING!** Houd de machine en de stekker uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Als een van beide wordt blootgesteld aan een vloeistof, sluit dan onmiddellijk de stroomtoevoer af en laat de machine controleren door een gediplomeerd technicus. Het niet opvolgen van deze instructies kan een elektrische schok of zelfs de dood veroorzaken.
- Gebruik de machine niet nadat deze is gevallen of op een andere manier is beschadigd. Laat het controleren en repareren door een gediplomeerd technicus.
- Verplaats het apparaat nooit terwijl deze in gebruik is.



- Probeer de machine nooit te verplaatsen of te vervoeren aan het netsnoer.
- Plaats of verplaats de machine niet op zijn kant, ondersteboven of gekanteld (meer dan 45°).
- **LET OP!** Probeer de machine niet zelf te repareren tenzij anders wordt aangegeven. Dit kan de garantie ongeldig maken of gevaarlijke situaties veroorzaken.
- Probeer de behuizing van de machine niet zo maar te openen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing of openingen van de machine.
- Gebruik geen extra apparaten of accessoires die niet bij de machine zijn meegeleverd.
- Houd uw handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de bewegende delen van de machine terwijl deze in gebruik is.
- Houd de machine altijd in de gaten tijdens gebruik.
- Houd al het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.
- Voer het verpakkingsmateriaal af in overeenstemming met de lokale, provinciale en nationale voorschriften.
- Voorkom overbelasting van de machine.
- De elektrische installatie moet voldoen aan de geldende lokale, provinciale en nationale voorschriften.
- Schakel de machine uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Schakel altijd de stroomtoevoer uit wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Om de stekker uit het stopcontact te trekken, trek dan altijd aan de stekker en niet aan de kabel.
- Raak de stekker niet aan met natte of vochtige handen.
- Houd de stroomkabel op een veilige afstand van de machine en bedek de kabel niet.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met scherpe of hete voorwerpen en houd het uit de buurt van open vuur.
- **LET OP!** Zolang de stekker in het stopcontact zit, staat de machine onder netspanning.



### Productspecifieke veiligheidsvoorschriften

- Deze machine mag alleen worden gebruikt voor: **Het bereiden van voedsel.**
- Houd de machine uit de buurt van ontvlambare materialen, vloeistoffen en gassen.
- **WAARSCHUWING!** Ga voorzichtig te werk. Hoge temperaturen kunnen ernstig letsel veroorzaken.
- Deze machine moet geaard worden vóór ingebruikname.

### Alvorens ingebruikname

- Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Neem in geval van beschadiging onmiddellijk contact op met uw leverancier en gebruik het apparaat niet. Bewaar al het verpakkingsmateriaal indien de machine geïnspecteerd of retour gestuurd moet worden.
- Verwijder alle beschermende folies van het apparaat (indien van toepassing).
- Lees aandachtig deze gebruikshandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw leverancier.
- Als uw machine met een standaard stekker geleverd wordt kan u deze in het stopcontact steken. Controleer alvorens of het voltage gelijkwaardig is. Als uw machine enkel met snoer en zonder stekker geleverd wordt dient u dit door een gediplomeerd elektricien te laten monteren.
- U wordt geadviseerd het apparaat te reinigen alvorens ingebruikname (zie hoofdstuk "*Reiniging & Onderhoud*").

### Installatie

1. Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
2. Kies een plek uit die niet in direct zonlicht staat of dichtbij een warmtebron zoals bijvoorbeeld een kookstel, oven of radiator.
3. Zorg voor genoeg ruimte (10cm) om het apparaat heen, voor gemakkelijke toegang, reiniging en ventilatie.
4. Plaats het apparaat zodanig dat de stekker te allen tijde bereikbaar is.
5. Monteer de benodigde onderdelen (indien van toepassing).
6. Sluit de aardingspen, aan de achterzijde van de machine, aan op de aardlekschakelaar. Vraag uw leverancier of een gediplomeerd elektricien om advies indien nodig.
7. Steek de stekker in een geaard en overeenstemmend stopcontact.



## Bediening

- Schakel het apparaat in door middel van de "AAN/UIT" schakelaar aan de voorzijde. Als u de timer wenst te gebruiken, selecteert u gewoon de gewenste tijd. De machine start en stopt dan automatisch (de timerfunctie werkt alleen als de algemene "AAN/UIT" schakelaar is uitgeschakeld).
- Selecteer de gewenste temperatuur met behulp van de thermostaat. Het 1x40-model is uitgerust met twee thermostaten (boven en onder). Het 2x40-model is uitgerust met drie thermostaten (boven, midden en onder).
- Wanneer de geselecteerde temperatuur is bereikt, zal de indicator oplichten. Open de deur, plaats het product in het midden van de kamer en sluit de deur. Verwijder het product wanneer het naar wens is bereid.
- Schakel het apparaat uit wanneer deze niet in gebruik is.
- Reinig het apparaat na gebruik (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud").
- Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact.

## Mogelijke Storingen

Het volgende overzicht geeft u beter inzicht in mogelijke storingen. Echter, het apparaat dient alleen open gemaakt of gerepareerd te worden door een gediplomeerd vakman. Neem bij twijfel contact op met uw leverancier.

Probleem	Mogelijke Oorzaak	Mogelijke Oplossing
Het apparaat werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Het apparaat is uitgeschakeld.</li><li>▪ De stroomtoevoer is onderbroken.</li><li>▪ Het voltage is onjuist.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Schakel het apparaat in.</li><li>➤ Steek de stekker in het stopcontact.</li><li>➤ Gebruik een geschikte stroomvoorziening.</li></ul>
Het apparaat is ingeschakeld (lampje brand) maar wordt niet warm.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Thermostaat defect.</li><li>▪ Verwarmingselement defect.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Vervang onderdeel.</li><li>➤ Vervang onderdeel.</li></ul>
Het apparaat is ingeschakeld maar het lampje brand niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lamp defect.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Vervang onderdeel.</li></ul>
The temperatuur kan niet ingesteld / aangepast worden.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Thermostaat defect.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Vervang onderdeel.</li></ul>



## Reiniging en Onderhoud

- Onderhoud en reparaties dienen alleen uitgevoerd te worden door een gediplomeerd vakman.
- Controleer en reinig het apparaat, de kabels/slangen en accessoires regelmatig.
- Controleer regelmatig de stekker en voedingskabel op beschadigingen. Wanneer één hiervan beschadigd is, is het niet toegestaan het apparaat te gebruiken. De kabel en/of stekker dient door een gediplomeerd vakman gerepareerd te worden.
- Voordat u het apparaat gaat reinigen, dan wel ter reparatie stelt, altijd eerst het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u deze gaat reinigen, dan wel ter reparatie stelt.
- **LET OP!** Gebruik nooit agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik ook geen oplosmiddel of benzine houdende middelen. Deze reinigingsmiddelen kunnen het apparaat beschadigen of schadelijke residu's achterlaten. Gebruik een voedselveilig reinigingsmiddel.
- **LET OP!** Gebruik geen schuurspons of scherpe objecten tijdens het reinigen. Deze kunnen het apparaat beschadigen.
- **LET OP!** Dompel het apparaat nooit onder in water. Gebruik geen hogedrukspuit of directe waterstraal om het apparaat te reinigen. Gebruik ook geen stoomapparaat om de machine te reinigen.
- **LET OP!** Laat de stekker of de voedingskabel niet nat of vochtig worden.
- Reinig de binnen- en buitenkant met een borstel of een vochtige doek. Droog het apparaat, de onderdelen en accessoires altijd af na het reinigen. Gebruik hiervoor een zachte doek.

## Opslag

- Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste manier is schoongemaakt voordat u het opslaat.
- Rol het snoer op en stop deze netjes weg.
- Bewaar het apparaat op een droge en koele plaats.

## Afdanken

- Wanneer u het apparaat afdankt, doe dit dan in overeenstemming met de lokale, provinciale en nationale voorschriften.



## Garantie

Hartelijk bedankt dat u onze producten gebruikt. Ons bedrijf hanteert bepalingen zoals beschreven in onze "Algemene Voorwaarden", en geven u ondersteuning wanneer u een factuur kunt overleggen.

Wij verlenen 12 maanden garantie na aankoopdatum. In de garantieperiode is ons bedrijf verantwoordelijk voor onderdelen onder garantie in geval van materiaalfouten, fabricagefouten of kwaliteitsproblemen. Alleen bij correct gebruik en originele onderdelen.

De volgende zaken vallen niet onder de garantie:

1. Schade als gevolg van transport, installatie of verkeerde aansluitingen.
2. Component schade veroorzaakt door verkeerde elektrische- of water aansluiting.
3. Schade als gevolg van demontage of aanpassingen aan de originele machine, zonder toestemming.
4. Schade als gevolg van verkeerd gebruik, slechte reiniging of ondeskundig onderhoud.
5. Schade als gevolg van brand, instorting, blikseminslag, wateroverlast, spanningspieken, ongedierte en andere vergelijkbare gebeurtenissen.
6. Het niet lezen of volgen van de gebruikershandleiding.
7. Verbruiksonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen.
8. Aangepaste factuur of geen factuur.

Ten behoeve van productontwikkeling en -verbetering behouden wij het recht om; het product, de verpakking of documentatie te wijzigen zonder dit vooraf bekend te maken.